



schneefang.bayern

Max Keim
Schneefangsysteme

Schneefangsysteme

| PV / Solarhalter

| Haftberechnungsprogramm

Gebrauchsanleitung: 2 - Komponentenkleber für das Snap Falz Profil P 38



Snap Falz Profil 38



2 - Komponentenkleber
zum kleben des Fixierbleches
auf den Snap Falz P 38
1 Tube reicht für ca. 25 - 30 St. Klemmen



Mischer für 2 - Komponentenkleber

Gebrauchsanleitung:

2 - Komponentenkleber, zum Kleben des Fixierbleches auf den Snap Falz

1 Tube Kleber reicht für ca. 25 - 30 St. Klemmen

Sicherheitsverordnungen beim Kleben einhalten.
Siehe Aufschrift auf der Tube.



GEFAHR



- Untergrund muß sauber und trocken sein.
- Abdeckkappe abziehen
- Verschluß gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.
- Tube leicht drücken, bis die 2 Komponenten (Kleber und Härter) gleich auf sind. Kleber und Härter abstreifen.
- Mischdüse aufsetzen, darauf achten, dass die Düse in die vorgesehenen Auskerbungen passt, und 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn festdrehen.
- 2 - Komponentenkleber mit 5 Punkten auf das Fixierblech auftragen.
- Fixierblech auf den Falz legen, Klemme darüberstecken und festschrauben.
- Anzugsmoment der Schrauben: 50 Nm

